



Vue arrière. 51 Écran moniteur ACL – 52 Cèlleton – 53 Logement de carte-mémoire SD – 54 Porte d'accès aux logements des cartes-mémoire – 55 Logement de carte-mémoire CF – 56 Touche d'éjection de la carte CF – 57 Voyant d'accès carte-mémoire – 58 Verrou du logement cartes – 59 Microphone d'annotation vocale – 60 Touche de bracketing de balance des blancs – 61 Touche de réinitialisation – 62 Touche de sélection de la balance des blancs – 63 Touche de sélection de la qualité image – 64 Écran ACL arrière – 65 Touche d'effacement – 66 Touche de sélection de la carte-mémoire – 67 Touche d'affichage – 68 Connecteur de tirage direct sur imprimante – 69 Connecteur de transfert des données numériques – 70 Connecteur de sortie vidéo – 71 Touche de sélection des menus écran – 72 Touche de sélection d'une rubrique de menu – 73 Touche de protection image (et d'enregistrement d'une annotation vocale).

Écran ACL supérieur. Selon les opérations en cours, les icônes, chiffres ou lettres peuvent se reporter à des fonctions ou à des configurations différentes. Elles sont alors énumérées ci-dessous sous le même numéro d'appel. 1 Vitesse d'obturation • Valeur d'une correction d'exposition • Nombre de vues dans une séquence de bracketing • Nombre d'intervalles avec emploi de l'intervalloètre • Focale (objectif sans microprocesseur) • Sensibilité ISO – 2 Icône de verrouillage de la vitesse d'obturation – 3 Indicateur de décalage de programme – 4 Mode d'exposition (PASM) – 5 Indicateur de carte-mémoire – 6 Zone de mise au point • Mode zone AF – 7 Mode synchro flash – 8 Nombre de vues restantes • Nombre de vues restantes avant saturation de la mémoire-tampon • Indicateur du mode d'acquisition (par le boîtier ou par l'ordinateur) – 9 Indicateur de l'ouverture – 10 Ouverture (nombre f) • Ouverture (écart entre l'ouverture sélectionnée et l'ouverture maximale de l'objectif concerné) • Incrément du bracketing • Nombre de vues par intervalle • Ouverture maximale (objectif sans microprocesseur) • Indicateur de mode PC – 11 État de charge de la batterie – 12 Compteur de vues – 13 Lettre K qui apparaît quand la capacité mémoire permet d'enregistrer plus de 1 000 vues – 14 Indicateur de mémorisation de la puissance du flash (FV) – 15 Indicateur du mode de synchronisation du flash – 16 Indicateur de l'état de la pile de l'horloge CLOCK – 17 Indicateur de correction d'exposition – 18 Temporisation intervalloètre – 19 Icône de verrouillage de l'ouverture – 20 Indicateur d'annotation vocale – 21 Indicateur de bracketing de l'exposition • Indicateur de bracketing de la balance des blancs – 22 Affichage analogique de l'exposition • Correction d'exposition • Progression du bracketing • Indicateur de transfert des données numériques.

